



Disney

30552





LEGO.com/disney 6224994

⚠️ **WARNING: CHOKING HAZARD.**
Small parts. Not for children under 3 years.

⚠️ **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.**
Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠️ **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.**
No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.




1



2



3




4




5




6




7




1



2



3



4



5



6




7




8



9




10



11




1




2



3



1



2



3



LEGO.com/service

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/son des marques de commerce d'ul/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados.

6224994

© Disney



Disney



41151



41152



41153



41154



41155

Collect
Build
and
Swap

Collectionne,
construis et
interchange

Colecciona, construye y cambia